



Ensō

table lamp




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE


I AVVERTENZE

- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un elettricista abilitato.
- Si consiglia l'utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.
- La lampada acquistata è garantita se installata e utilizzata nel rispetto delle specifiche del modello. Catellani & Smith declina ogni responsabilità per installazione non appropriata e/o uso diverso da quello indicato.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente.

GB WARNINGS

- Only a qualified electrician should execute the installation.
- We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces.
- The purchased lamp is guaranteed if installed and used in accordance with to the specifications of the model. Catellani & Smith is not responsible for inappropriate installation of the product and/or a different use than the one indicated.
- The lighting source of this appliance must be replaced by the manufacturer, by its technical service or by qualified electrician.

tensione di rete / voltage		lampadine / bulbs	alimentatore / driver	dimmer	
110V-240V		11x 1,6W COB LED 24V	alimentatore in tensione costante	PUSH incluso	
		11x 1,6W COB LED 24V	constant voltage driver	PUSH included	
II	IP20				 
classe	classe di protezione	persone suggerite per il montaggio		MADE IN ITALY	
class	protection class	people required for mounting			







ATTENZIONE:



SVITARE LE 4x VITI E SFILARE IL NASTRO BLU PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESTRAZIONE DELLA LAMPADA


WARNING:

PLEASE UNSCREW 4x SCREWS AND REMOVE THE BLUE RIBBON BEFORE TAKING THE LAMP OUT OF THE BOX









ON/OFF

Premere per accendere e spegnere la luce.
Press to turn on/off the light.

DIMMER

Tener premuto per aumentare o diminuire l'intensità luminosa.
Hold to increase and decrease the light intensity.

110-240V




A (US)


I (AUS)

G (UK)

C (EU)



sostituzione LED / LED replacement





updated 07/2024

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

